


### TIME SETTING



**SET**



**GO**




**A:** Posizione normale della corona  
**C:** Posizione per la regolazione dell'ora  
 Per regolare l'ora, la corona va tirata in fuori nella posizione **C** e ruotata in senso desiderato. Quando la regolazione è conclusa riportare nuovamente la corona nella posizione **A**.


### DATE OR DAY SETTING



**SET**



**GO**



Per regolare la data, la corona va tirata in fuori nella posizione **B** e ruotata in senso antiorario. Quando la regolazione è conclusa riportare nuovamente la corona nella posizione **A**.