

- P1** Cambiar pantalla (Husos horarios 1 ó 2) entre
.beat/segundos/en blanco
Aumentar (Cualquier modo «seleccionado»)
Alarma Activa/Inactiva (modo Alarma)
Alarma Access .beat
- P2** Día/Fecha (Husos horarios 1 ó 2)
Disminuir (Cualquier modo «seleccionado»)
Cuenta atrás (2 segundos)
- P3** Ajustar (Cualquier modo «seleccionado»)
Vuelta a cero (2 segundos)
- P4** Modo Navegación
Aceptar (Cualquier modo «seleccionado»)
- P5** Luz de fondo
Animación (2 segundos)

