

- P1** Muda o mostrador (Fusos horários 1 ou 2) entre .beat/segundos/vazio
Aumenta (Qualquer modo «seleccionado»)
Alarme On/Off (Modo de alarme)
Acesso .beat Alarme
- P2** Dia/Data (Fusos horários 1 ou 2)
Diminuir (Qualquer modo «seleccionado»)
Recarregar Contador (2 segs)
- P3** Seleccionar (Qualquer modo «seleccionado»)
Reinicializar Contador (2 segs)
- P4** Modo Navegação
Aceitar (Qualquer modo «seleccionado»)
- P5** Retro-iluminado
Animação (2 segs)

